

Скидання до заводських налаштувань на пристрої MP-7089

Відкриваємо **Додатки**- потім **Налаштування (1)**- далі обираємо пункт - **Заводські налаштування (2)** (останній у лівій частині екрану)- Потім у правій частині екрану натискаємо на напис -**Заводські налаштування (3)**- Відкриється вікно із запитом коду- вводимо код - 2860 -(4) натискаємо -**Confirm**- (5), Відкриються розширенні налаштування пристрою - У лівій частині екрану обираємо зі списку рядок - **Reset Factory**-(6), потім у правій частині екрану натискаємо на напис -**Reset Factory**- (7), вискочить вікно з підтвердженням скидання - натискаємо -**Confirm**- (8). Пристрій перезавантажиться і скине налаштування до заводських. Видалятимуться всі сторонні програми, які були додатково встановленні.

УВАГА! Дочекайтеся завантаження пристрою на робочий стіл і не вимикайте живлення під час скидання налаштувань. В іншому випадку працездатність пристрою не гарантована.

